**Bedienungsanleitung Sauna**




1. Im Standby-Modus leuchtet die Anzeige  konstant.
2. Durch Drücken der  Taste wird die Steuerung aktiviert, die Innenbeleuchtung automatisch angeschaltet.
3. Betriebsart FIN mit  Taste bestätigen.
4. Das Temperatur-Symbol  leuchtet. Die Sauna startet jetzt mit dem Aufheizen auf die zuletzt eingestellte Temperatur.
   (In der Anzeige wird die IST-Temperatur angezeigt; durch Drücken der  - Tasten wird die zuletzt eingestellte Temperatur angezeigt.)
5. Temperatur-Änderungen mit der  - Taste. Nach ca. 3 Sek. springt die Steuerung automatisch auf die Anzeige der Ist-Temperatur.

6. <u>Ausschalten:</u>
   - Drücken Sie die Taste .

- Bestätigen Sie den Menüpunkt AUS mit erneutem Drücken der Taste .
- Kabinenlicht und Heizung sind nun deaktiviert.
- Das Symbol  leuchtet.

7. <u>Kabinenlicht dimmen:</u>
   - Mit der Taste  auf das Symbol  wechseln
   - Mit den  - Tasten die gewünschte Helligkeit einstellen

8. <u>Fehlermeldung: Bitte informieren Sie umgehend Julia/Martin!</u>
   - -30: Die Kabinentemperatur erreichte 130°C. Saunabetrieb erst wieder nach Austausch der Thermosicherung möglich (Kostenpunkt 10 €).